

ラフター電動格納ミラーステー作動不具合発生に係わる注意事項について

当社ラフタークレーンの左右のサイドミラーは、電動格納ミラーステーを採用しています。電動格納ミラーステーを手動にて格納、張出を行うことにより格納用ステーモーター部のギヤ及びステーシャフト部に破損、キズなどが発生し、作動しなくなる事例が確認されました。このような不具合を発生させないためには、格納、張出はスイッチで操作し、手動による格納、張出は緊急時のみの操作としていただきたくお願いいたします。

その他サイドミラーは下記の点に注意してお取扱ください。

- ・サイドミラーは、運転席に座り走行姿勢にした状態で左右の側方が見えるように調整してください。
- ・道路走行する場合、必ずサイドミラーを走行姿勢(張出)にしてください。
- ・サイドミラーを手すり代わりにして昇降しないでください。
ミラーが格納位置または張出位置からさらに外側へ回転すると転落する原因になり、また、サイドミラーが故障する原因になります。
- ・走行中、障害物などにあたって張出位置よりさらに外側に回転してしまった場合、元の張出位置に戻すには、一旦スイッチで"格納"し、再度"張出"操作を行ってください。

